



Cuisinart®



Soup Maker

INSTRUCȚIUNI

1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziție!

Timp de peste 30 de ani, Cuisinart® a dezvoltat o gamă completă de aparate de gătit care permit bucătarilor amatori și profesioniști să-și exprime pe deplin creativitatea.

Toate aparatele Cuisinart® rezultă din colaborarea dintre ingineri și nume mari din industria gastronomică precum Paul Bocuse, carismaticul ambasador al mărcii.

Fiecare produs combină robustețea, inovația, performanța și ergonomia.

Fabricate cu materiale profesionale precum oțelul inoxidabil șlefuit, produsele noastre se potrivesc cu ușurință cu orice bucătărie datorită designului simplu și elegant.

2. CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Capac
2. Ceașcă de măsurare
3. Vas de sticlă cu mâner

Include:

Vas de sticlă

Marcaje de utilizare; 1,4 litri pentru preparate calde și 1,75 litri pentru preparate reci

Placă de încălzire cu strat non-aderent

4. Baza motorului cu panou de comandă
5. Comutator de pornire/oprire
6. Potențiometrul pentru setarea vitezei blenderului
7. Buton pentru amestecare la viteză mică
8. Comenzile cronometrului
9. Comenzi de gătit



3. UTILIZARE

A. Înainte de utilizarea pentru prima dată

Despachetarea unității

Scoateți cutiile de protecție și vasele

Curățați cu atenție vasul (secțiunea "Curățare și depozitare")

Asigurați-vă că toate piesele (în special conectorii de sub vas) sunt perfect uscate înainte de asamblarea unității.

Asamblați unitatea (pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 3B).

Umpleți unitatea cu 0,5 litri apă și încălziți timp de 3 minute. În această etapă unitatea poate emana puțin fum și un ușor miros. Acesta este un efect normal.

B. Asamblare

Puneți capacul pe vas și apăsați ferm în jos pentru a-l fixa bine de vas.

Puneți ceașca de măsurare în deschizătura din capac.

Capacul și ceașca de măsurare trebuie întotdeauna să fie fixate înainte de pornirea unității.

AVERTIZARE: Va exista abur în jurul ceștii de măsurare când unitatea se va încălzi. Acest lucru este normal, dar manevrați ceașca cu atenție.

Poziționați vasul pe baza motorului. Pentru a face acest lucru, țineți vasul de mâner și aliniați săgeata de pe vas cu săgeata de pe baza motorului. Dacă vă este dificil, rotiți ușor axul motorului și repetați.

Notă: Aveți grijă când puneți vasul la baza motorului. Dacă este poziționat incorect, comutatoarele interschimbabile pot fi deteriorate și acest lucru ar putea face ca unitatea să nu funcționeze.

C. Demontare


Opriți unitatea și scoateți-o din priză. Ridicați vasul și îndepărtați-l de baza motorului și nu-l întoarceți.

ATENȚIE: Dacă vasul conține lichid fierbinte, aruncați-l cu atenție.

Scoateți capacul de pe vasul din sticlă. Pentru a face acest lucru, țineți bine vasul de mâner cu o mână și prindeți buza capacul cu cealaltă mână pentru a-l scoate. Ridicați ceașca de măsurare de pe capac.

D. Folosirea comutatorului

 **unității**

Conectați unitatea la priză. Comutatorul de pornire/oprire  va începe să lumineze intermitent. Acest mecanism împiedică activarea accidentală a funcțiilor. Apăsați acest buton și ledul nu va mai fi luminat. Unitatea este acum în mod stand-by și poate fi folosită funcția de amestecare sau puteți seta cronometrul și temperatura de gătire.

Notă: Dacă doriți să resetați setările, apăsați din nou comutatorul de pornire/oprire. Butonul va începe din nou să lumineze intermitent și orice setări alese vor fi anulate.

Notă: Pentru ca ledul să nu mai lumineze intermitent, scoateți unitatea din priză.


Setarea cronometrului

Cronometrul poate fi setat până la 30 de minute.




Când unitatea este în mod stand-by, setați timpul de gătire apăsând butoanele "+" sau "-". De fiecare dată când apăsați unul din aceste butoane, veți auzi un sunet și timpul va crește sau va scădea cu un minut. Ținând butonul apăsat, puteți derula mai rapid setările de timp.

Notă: Puteți crește sau descrește timpul de gătire folosind butoanele "+" și "-" în orice moment al ciclului de gătire. Afișajul arată timpul de gătire rămas.

Controlul temperaturii

După ce ati setat timpul, selectați setarea dorită apăsând butonul  de câte ori este necesar.

Există 3 setări posibile:

- o :  gătire la 80°C
- o :  gătire la 90°C
- o :  gătire la 110°C

Când ați selectat setarea dorită, unitatea va începe ciclul de gătire imediat cu timpul programat. Când timpul de gătire a expirat, ledul indicator al temperaturii va lumina intermitent și se va auzi un ton de confirmare care va confirma faptul că respectivul ciclu de gătire a expirat.

Notă: Temperatura poate fi schimbată în orice moment în timpul ciclului de încălzire sau gătire.

Butonul de amestecare

Apăsați prelung butonul pentru a amesteca ușor ingredientele.

Această funcție poate fi folosită în orice moment în timpul ciclului de încălzire sau gătire. De asemenea îl puteți folosi când unitatea este în mod stand-by când adăugați ingrediente în vasul de sticlă. Recomandăm activarea acestei funcții când prăjiți ceapă, usturoi sau alte ingrediente de bază folosite la începutul rețetei.


Viteza blender-ului

Când unitatea este în mod stand-by, rotiți potențiometrul de pe panoul de comandă pentru a activa funcția blender-ului.

Viteza blender-ului variază între 1 (scăzută) și 4 (ridicată). Selectați viteza pe care vreți să o folosiți rotind potențiometrul în sensul acelor de ceasornic. Puteți reduce viteza rotind potențiometrul în sens invers acelor de ceasornic. De asemenea, puteți amesteca alimente folosind funcția Impuls. Rotiți potențiometrul în poziția Impuls.

VITEZA	NUMĂRUL DE ROTAȚII / MINUT	UTILIZARE
1	11 000	Amestecare lichide / Amestecare lichide, amestecare alimente fierbinți
2	15 000	
3	18 000	Amestecare alimente solide
4	21 000	
Impuls	21 000	Zdrobirea gheții

Ca măsură de siguranță, viteza blender-ului poate fi activată când procesul de gătire este finalizat.

Cu toate acestea, lama poate fi activată în timpul etapei de gătire utilizând funcția  .

Încălzirea poate fi oprită și manual apăsând butonul

 aferent.

Dacă amestecați ingrediente fierbinți, viteza 1 este suficientă, dar nu depășiți viteza 2.

Când folosiți blenderul pentru ingrediente reci, începeți la cea mai mică viteză și gradual creșteți viteza la 4 sau până când ați obținut consistența dorită.

Notă: Nu folosiți blenderul mai mult de 3 minute. Aceasta este capacitatea maximă de timp a motorului. Dacă funcția blender-ului este folosită mai mult de 3 minute în continuu, unitatea se va opri automat.

E. Prepararea supelor

- Puneți baza motorului pe o suprafață uniformă și solidă.
- Pentru a prăji ingrediente precum ceapa sau alte legume care sporesc gustul, adăugați mai întâi unt sau ulei înainte de încălzirea unității.
- Puneți untul pe placa de gătit și nu pe lame.
- Folosiți o temperatură scăzută pentru a topi untul.
- Puneți vasul din sticlă pe baza motorului și conectați unitatea la priză.
- Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru ca unitatea să intre în mod stand-by.
- Setăți timpul de gătire. Timpul de gătire poate fi schimbat în timpul ciclului. Când prăjiți legume care dau gust, fiți atent(ă) ca acestea să nu se ardă.
- Pentru a amesteca ingredientele, folosiți butonul de amestecare de pe panoul de comandă.
- Adăugați alte ingrediente (legume, bulion, ierburi și condimente), creșteți temperatura și lăsați să fiarbă.
- Când gătiți supă sau alte preparate fierbinți, umpleți vasul doar până la nivelul de 1,4 litri. După ce preparatul începe să fiarbă, reduceți căldura la un nivel scăzut, setați cronometrul și lăsați să fiarbă la foc mic.

Notă: unitatea folosește controlul electronic al temperaturii

pentru a crește sau descrește temperatura în timpul gătirii.

- Când timpul de gătire a expirat, unitatea va emite un sunet de 4 ori.
- Pentru a amesteca supa, folosiți funcția de amestecare; aceasta poate fi folosită doar după ce unitatea nu mai încălzește și cronometrul s-a oprit. Când preparatul este gata, amestecați supa la nivelul 1 până când obțineți consistența dorită. Supa dumneavoastră poate fi mâncată!

AVERTIZARE: Când gătiți sau amestecați ingrediente fierbinți, trebuie să vă asigurați că vasul are întotdeauna capacul pus.

F. Prepararea ingredientelor reci

- Plasați baza motorului pe o suprafață plană, solidă.
- Puneți toate ingredientele în vasul de sticlă. Puneți ingredientele lichide în vas și apoi adăugați celelalte alimente. Astfel, ingredientele se vor amesteca mai uniform.
- Puneți vasul din sticlă pe baza motorului și conectați unitatea la priză. Puneți din nou capacul. Puteți adăuga ingrediente în timp ce amestecați. Pentru a face acest lucru, scoateți ceașca de măsurare gradată de pe capac și turnați aceste ingrediente prin deschizătură.


Notă: Când folosiți ingrediente reci, puteți umple vasul până la 1750 ml.

- Rotiți potențiometrul blender-ului la viteza dorită sau folosiți funcția Impuls. Rotiți potențiometrul la "0" când ați obținut consistența dorită.
- Scoateți imediat unitatea de priză după ce o folosiți și gustați preparatul.
- Nu stocați alimente sau lichide în vasul de sticlă, goliți și curățați vasul după folosire.
- Nu umpleți unitatea prea mult. Dacă motorul funcționează la o viteză mai mică, opriți unitatea imediat și scoateți o parte din ingredientele. Apoi reporniți unitatea și continuați să respectați rețeta.

4. RECOMANDĂRILE MAEȘTRILOR BUCĂTARI



- Adăugați unt sau ulei la placa de încălzire înainte de a prăji legume.
- Dacă rețeta sugerează adăugarea de brânză sau smântână la sfârșitul procesului de gătire, nu fierbeți preparatul.

Majoritatea supelor vor fi suficient de fierbinți la sfârșitul procesului de gătire pentru a topi brânza, folosind funcția . Nu este necesar să încălziți mai mult de atât.

- Pentru a pregăti supe cu conținut mic de grăsime, folosiți brânză proaspătă cu conținut mic de grăsime sau crème fraîche sau smântână dulce.
- Dacă supa este prea groasă, adăugați apă sau lapte semi-degresat când amestecați.
- Dacă preparați supă de roșii și roșiile sunt prea verzi sau nu sunt suficient de coapte, adăugați o lingură de concentrat de roșii pentru a adăuga culoare și gust.
- Tăiați majoritatea ingredientelor în cuburi de aproximativ 2,5 cm, apoi rezultatele vor fi mai consistente.
- Când folosiți brânză, tăiați-o în bucăți de 1,5 cm.
- Folosiți ceașca de măsurare pentru a măsura ingredientele lichide precum alcoolul. Puneți întotdeauna ceașca înapoi după ce ați adăugat toate ingredientele.
- Când tăiați ierburi proaspete, usturoi, ceapă, fructe în coajă, miez de pâine, alune, condimente, etc.

Asigurați-vă că vasul și lamele sunt complet uscate.

- Dacă alimentele se lipesc de pereții vasului când folosiți blender-ul, folosiți funcția Impuls pentru a le amesteca.
- Impulsurile ar trebui să fie scurte. Când folosiți funcția Impuls, faceți pauze suficiente între impulsuri pentru a permite ingredientelor să se amestece corect.
- Nu amestecați alimentele un timp prea îndelungat. De cele mai multe ori, unitatea va oferi rezultatele dorite în doar câteva secunde.
- Pentru a pregăti băuturi reci, răciți toate ingredientele înainte de a amesteca.
- Puneți lichidele în vas, apoi celelalte ingrediente. Rezultatul va fi mai consistent.
- Lăsați ingredientele fierbinți să se răcească ușor înainte de amestecare; aceasta va împiedica aburul să se acumuleze în vas și capacul să se ridice de pe vas.
- Lăsați ceașca de măsurare parțial deschisă când amestecați alimente fierbinți.

5. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Aparatul poate fi lăsat pe blatul din bucătărie.
- Scoateți aparatul din priză când nu este folosit.
- Curățați vasul din sticlă înainte de a-l folosi prima dată și după fiecare utilizare pentru a nu lăsa alimentele să se usuze.
- Nu stocați alimente sau lichide în vasul de sticlă. Scoateți vasul de pe bază ridicându-l și curățându-l.
- Pentru a curăța vasul de sticlă (vasul și placa de încălzire) urmați instrucțiunile pentru auto-curățare.
- De asemenea, este posibilă curățarea manuală a vasului de sticlă. Pentru a face acest lucru, turnați apă fierbinte cu săpun în vas și frecați. Fiți foarte atent când spălați lamele, deoarece acestea sunt foarte ascuțite. Clătiți vasul și uscați-l. Asigurați-vă că nu scufundați vasul în apă pentru a evita deteriorarea elementelor de încălzire.
- Nu turnați apă direct în vas imediat după ce ați gătit. Lăsați vasul și elementul de încălzire să se răcească. Spălați ceașca de măsurare și capacul cu apă cu săpun, clătiți și uscați.

6. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

- Pentru a spăla baza motorului, scoateți unitatea din priză și spălați-o cu un burete umed cu săpun.
- Nu folosiți un burete abraziv.
- Nu scufundați niciodată baza motorului în apă sau în orice alt lichid și nu o puneți niciodată în mașina de spălat.
- Asigurați-vă că fiecare piesă este curată și uscată înainte de depozitare.

Funcția de auto-curățare

- Vasul din sticlă este ușor de curățat. Adăugați 1,5 litri de apă caldă și puțin lichid de spălare
- în vas. Setați cronometrul la 2 minute și selectați modul de gătire la foc mic apăsând butonul de fierbere la foc mic.
- Când apa este fierbinte, opriți funcția de încălzire și amestecați lichidul la viteza 1 timp de 1 minut.
- Goliți vasul de sticlă și repetați procedura.
- Clătiți și uscați cu atenție.



AVERTIZARE: Pungile de polietilenă folosite pentru a

acoperi produsul sau ambalajele pot fi periculoase.

Pentru a evita pericolul de sufocare, nu permiteți bebelușilor și copiilor accesul la aparat.

Aceste pungii nu sunt jucării.

- Urmați întotdeauna instrucțiunile din manual când folosiți acest aparat.
- Nu scufundați niciodată baza motorului în apă sau orice alt lichid.
- Păstrați baza motorului pe o suprafață plană și uscată înainte de a asambla sau dezambla unitatea.
- Scoateți unitatea din priză după utilizare, înainte de a scoate alimentele și înainte de curățare. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este în priză. Pentru a-l scoate din priză, trageți de ștecher, niciodată de cablu.

- Lamele din oțel inoxidabil sunt foarte ascuțite. Manevrați-le cu mare atenție pentru a evita riscul de rănire.
- Nu puneți niciodată aparatul pe sau lângă o sursă de căldură.
- Nu lăsați niciodată cablul să atârne peste suprafața de lucru. Evitați contactul dintre cablu și suprafețele fierbinți.
- Așteptați întotdeauna să se oprească motorul complet înainte să scoateți vasul de sticlă de pe baza motorului sau să luați capacul de pe vas.
- Nu operați niciodată unitatea goală.
- Nu mutați niciodată unitatea în timpul funcționării.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- După fiecare utilizare, curățați vasul de sticlă și reasamblați complet cu capacul și ceașca de măsurare.
- Nu puneți niciodată vasul de sticlă pe și nu scoateți baza motorului când motorul funcționează.
- Nu manevrați niciodată aparatul cu mâinile ude.
- Nu puneți niciodată degetele în vas și nu atingeți lamele când aparatul este în priză.
- Nu depășiți niciodată volumul maxim indicat pe vasul din sticlă: 1,4 litri pentru preparate fierbinți și 1,75 litri pentru preparate reci.
- Nu umpleți niciodată blenderul prea mult. Dacă motorul se blochează, opriți aparatul și scoateți-l din priză.
- Scoateți o parte din ingrediente și reporniți aparatul.
- Nu folosiți acest aparat dacă a căzut sau dacă prezintă urme de deteriorare.
- Pentru a evita supraîncărcarea rețelei electrice, asigurați-vă că nu conectați alte aparate cu consum electric ridicat în același circuit.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, ar trebui înlocuit de producător, departamentul său de service post-vânzare sau un profesionist cu calificare similară, pentru a evita pericolele asociate. Utilizatorul nu trebuie să încerce să repare aparatul.
- Unitatea nu trebuie folosită de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane cărora le lipsesc

experiența sau cunoștințele, decât dacă o persoană responsabilă pentru siguranța lor le-a dat instrucțiuni cu privire la utilizarea unității. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu folosesc unitatea drept jucărie.

- Acest aparat respectă cerințele de bază ale directivelor 04/108/EEC (compatibilitate electromagnetică) și 06/95/EEC (siguranța aparatelor electrice casnice)
- Nu folosiți aparatul în aer liber.
- Acest aparat este proiectat a fi folosit doar casnic.

APARATELE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE FUNCȚIONARE.

În interesul tuturor persoanelor și în vederea participării active la protecția mediului:

Nu aruncați aceste produse odată cu gunoiul menajer.

Folosiți sistemele de returnare și colectare disponibile în țara dumneavoastră.

Unele materiale pot fi reciclate sau recuperate astfel.

