

# **Instrucțiuni de folosire pentru dispozitivul de ascuțire Zwilling 32601000**

Înainte de a folosi acest dispozitiv de ascuțire citiți cu atenție acest manual pentru a evita atât deteriorarea lui cât și a cutitelor.

Acest dispozitiv poate fi folosit doar pentru ascuțirea cutitelor simple, fără straturi suplimentare de vopsea, și care au lama dreaptă. Nu poate fi folosit pentru a ascuți cutitele cu specific Asiatic (ex.: cutit Shotoh).

Acest dispozitiv este format din 2 module marcate:

- I - dispune de rotite din oțel pentru ascuțire grosieră și
- II - dispune de rotite din material ceramic pentru ascuțire fină și finisare.

## **Mod de întreținere:**

1. Amplasați dispozitivul de ascuțire pe o suprafață dreaptă, netedă, asigurându-vă că acesta nu poate aluneca pe suprafață. Asigurați-vă că lama cutitului este curată.
2. Folosind fie mâna stângă, fie mâna dreaptă, apăsați ușor asupra dispozitivului.
3. Puneți extremitatea dinspre maner a lamei cutitului în modulul dorit, la un unghi de 90°. Trageți lama înspre dumneavoastră aplicând foarte puțină presiune. Nu aplicați niciodată prea multă presiune și nici nu mișcați lama în mai multe direcții. În funcție de gradul de tocire al cutitului va trebui să repetați această operațiune de câteva ori (maxim 5 ori).
4. Dacă aveți un cutit foarte tocit, folosiți mai întâi modulul I și apoi modulul II. Dacă nu este foarte tocit cutitul dvs. puteți folosi direct modulul II.
5. Verificați rezultatul ascuțirii creștând o bucată de hârtie.

## **Informații importante:**

- Nu sunt necesare lichide în procesul de ascuțire.
- Pentru a curăța dispozitivul de ascuțire este suficient să-l întoarceți invers, pentru a permite caderea reziduurilor formate în timpul ascuțirii. Folosiți o carpa uscată pentru a curăța dispozitivul. Evitați curățarea cu o carpa umedă sau introducerea în mașina de spălat vase deoarece va putea defecta dispozitivul.
- Nu încercați niciodată să dezamblați dispozitivul.
- Evitați socurile mecanice.
- Acest dispozitiv nu poate ascuți cutite speciale sau foarfece.
- Unghiul prestabilit al rotitelor de ascuțire este destinat pentru ca dispozitivul să fie folosit doar cu cutite de uz casnic. Pentru a ascuți cutite de tip oriental este nevoie de un alt unghi.